

---

**Lesen Sie diese Anleitung vor Durchführung des Umbaus sorgfältig durch.**

---

Eine Haftung durch unsachgemäßen Einbau oder Nichtbeachtung der hier angeführten Hinweise ist ausdrücklich ausgeschlossen.

### Lieferumfang

Je nach Bestellung: Ein oder mehrere ThinkTank CPUs.

### Funktionsumfang

Mit dem Update Ihrer ThinkTank Prozessoren sind Sie auf dem aktuellen Stand der Entwicklung. Informieren Sie sich bitte unter [www.el-mod.de](http://www.el-mod.de) über durchgeführte Erweiterungen und Korrekturen.



### Einbau und Anschluss

---

**Berühren Sie vor dem Einbau die antistatische Verpackung des Prozessors und gleichzeitig einen großen, leitenden Körper (z.B. Heizung, PC-Gehäuse o.ä.)**

**Gehen Sie beim Umbau sehr vorsichtig vor! Wenden Sie keine Gewalt an.**

---

- Merken Sie sich die Ausrichtung des Prozessors.
- Hebeln Sie den alten Prozessor vorsichtig mit einem schmalen, flachen Schraubendreher.
- Drücken Sie den neuen Prozessor in den Sockel. Achten Sie dabei darauf, dass keine Anschlusspins verbogen werden. Zwischen dem Sockel und dem Prozessor bleibt ein Spalt von ca. 0.5 - 1mm.

### Inbetriebnahme

Das Modul ist sofort betriebsbereit. Achten Sie auf eventuelle Änderungen in den Einstellungen (Jumper, Programmauswahl) und Funktionsumfang! Die aktuelle Beschreibung des jeweiligen Moduls ist unter [www.el-mod.de](http://www.el-mod.de) zu finden.

---

**Beachten Sie eventuelle Änderungen in der Bedienung des Moduls! Sie finden auf unserer Webseite die jeweils aktuelle Bedienungsanleitung zum Download bereit.**

---

**Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.  
Not suitable for Children under 14 years.  
Ne convient pas pour des enfants de moins de 14 ans.  
Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.**

EIMod Dipl.-Inf.(FH) Thomas Kusch und Jürgen K. Huber GbR  
Millotstraße 15/1  
D-72622 Nürtingen  
<http://www.el-mod.de>

